

取付・取扱説明書

M02012-22

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取付・取扱説明書の内容は、商品を正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。

品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたらご連絡をいただけますようお願い致します。

また、商品保証に関しては弊社ホームページにてご確認ください。



商品保証


⚠ 取扱上のご注意

- 商品切断面及び端部は安全に配慮して処理を施していますが、ケガをする恐れがありますので十分にご確認ください。
- 塗装面はキズが付きやすいため、できるだけ触れないで下さい。
- 汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。


⚠ 施工上のご注意

- 施工する前に商品にキズや不良箇所が無いことをご確認下さい。
- 正しく施工をするために、施工前に必ず本取付・取扱説明書をお読みください。
- 施工については、必ず本取付・取扱説明書をお読みになり、理解された上で正しく施工してください。
- 指定の孔径より大きい穴をあけると、商品本体がしっかり固定できず、落下する恐れがあります。
- 接着剤（シリコン樹脂系接着剤※セメダインスーパーXなど）は現場手配してください。
- 商品を取り付ける塀の面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合、しっかり取り付けできない場合があります。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。

① 梱包内容



AC-5



取付原稿


低頭ネジ
M3 L=6×2本



② 取付面の穴あけ

【取付原稿】

各商品に付属の取付原稿を壁面に貼り、表札の位置、穴位置の確認をして下さい。




水平・垂直・穴位置 確認!!




穴あけ前に取付原稿に表札を当てがいズレがないかご確認ください。
ズレがある場合は原稿を修正し、穴あけを行なって下さい。

ご注意

左記のボルト位置図を参考に、電動ドリル等でφ5~6、深さ35mm程度の穴を開け、壁面と穴の中を綺麗に掃除して下さい。



③ AC-5の取付




ご注意

ボンドが完全に硬化するまで商品が動かないように固定・防水してください。

※養生テープなど粘着性のものをお使いの際は商品に直接かからないよう布等でカバーして、その上から固定して下さい。

※インターホン子機の取付方法

インターホン子機台座をあてがい、
付属のM3低頭ネジで固定してください。



●お手入れ方法

- ・末永くご使用頂くために、3～6ヶ月に一度のお手入れをお勧め致します。
- ・塗装面の場合、汚れを流すように水をかけながら、やわらかい布で拭いて下さい。
- ・台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げて下さい。
- ・研磨剤入りのクレンザーや塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つけるため行なわないで下さい。

●販売元

株式会社 **美濃ワラフ**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください