


## 取付・取扱説明書

このたびは、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。

## ■ 梱包内容 まず最初にご確認下さい

※本商品にはインターホンとポストは含まれていません

## ◆ ヨーロ



## ■ 施工上の注意点

- 施工する前に本体にキズや不良箇所が無いことをご確認ください。
- 安全に正しく本体を設置して取付及び配線などの施工を行ってください。
- 基礎工事は商品ごとに決められた基礎寸法以上にしてください。また、現場によって（軟弱地盤など）基礎部コンクリートの埋込み深さ、幅（体積）を十分配慮して取ってください。
- インターホン、ポストを取付けの際は、キズがつかないよう注意してボルトやビスの規定本数を守って固定してください。
- 施工時に汚れは取り除き、誤ってついたキズは付属の補修塗料を使って補修してください。

## ⚠ 使用上の注意点


- 商品にぶら下がったり、登ったり、寄りかかったりしないでください。また、商品に物を吊るすなど門柱以外の使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 商品の改造や仕様変更は事故や故障の原因となります。行なわないでください。
- 表札、ポスト、インターホンが本体から飛び出した構造です。頭や体をぶつけるなどしてケガのないように注意ください。

## ■ お手入れ方法

- 汚れを落とすには柔らかい布を使い、中性洗剤を薄めた液で優しくふき洗いをして、水で洗い流してください。
- ベンジン、シンナー、トルエン等の有機溶剤入の洗剤は色が落ちる原因になりますので使用しないでください。
- タワシ、金属製ブラシなどは塗膜にキズがつく恐れがありますので使用しないでください。
- 庭木にも優しいエクステリア商品専用洗浄剤「エクステリアクリーン」のご利用をおすすめします。


## ■ライト(レフト)用・センター用ユーロ表札の取付け方

### ◆ライト(レフト)用ユーロ表札の取付け




- ① ライト(レフト)用ユーロ表札を本体の取付金具に付属のM4小頭ネジで固定して下さい。

### ◆センター用ユーロ表札の取付け




- ① センター用ユーロ表札の位置を決めてから、取付金具をM4テックスビスで固定して下さい。




- ② センター用ユーロ表札と取付金具を付属のM4トラスネジ、ワッシャー、フランジナットで固定して下さい。

### ◆ポスト取付け金具(チャバ・チャバ30・チャバシラー兼用)




- ① ポストの位置を決めてからM4テックスビスで固定して下さい。



- ② ポスト取付用金具Aとポスト取付用金具B(ポスト側に同様)をナットとM4トラスボルトで止めてください。  
※ポストと取付用金具Bとの取付けはポスト側の説明書を参考下さい。


### BOX型インターホンカバーPOH-2の場合



- ③ 付属のM4テックスビスでBOX型インターホン取付用金具を本体に取付けて下さい。組立は、別紙BOX型インターホンカバーの組み付け説明書をご参考下さい。

## ■寸法図・参考施工図

### ◆ユーロ(ライト用)



商品の保証については右の  
二次元コードよりご確認ください→



株式会社 **美濃クラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228  
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783  
URL : <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください。